

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品を末永く、安全にご使用いただくため、以下の内容をよくお読みください。

01 組み立て・設置のコツ

- 組み立て前に必要なパーツが揃っていることを確認し、同梱されている組み立て説明書に沿って組み立ててください。
脚のネジ止めには強い力が必要となるため、電動式ドライバーの使用がおすすめです。
- 脚と脚の間に取り付ける板は、動かないように手で押さえながら、ハンマーで釘を垂直に打ち込んでください。
- 床が水平でなく製品の設置が安定しない場合は、脚部にフェルト等を取り付けて調整してください。

02 ご使用にあたって

- 本体の上に立たないでください。転倒による怪我や破損の原因になります。
- 熱いものや底がざらざらしたものを直接置かないでください。傷や汚れの原因になります。
- テープやシールを貼ったり、ビニール等で長時間覆ったりしないでください。表面材の変色や塗装の剥がれの原因になります。
- 火災の原因になるため、ストーブなどの暖房器具から離してお使いください。
- 直射日光に当たる場所では自然な色の変化が早く現れます。

03 お手入れの方法

- 長くご使用いただくため、日常的にケアとメンテナンスを行なってください。
- 汚れはよく絞った布で水拭きし、その後柔らかい布で乾拭きしてください。薄めた中性洗剤も使用できます。塗装の剥がれの原因になるためアルコールや有機溶剤はおすすめしません。
- 定期的にネジにゆるみがないか点検し、ゆるみがあった場合はすぐに締め直してください。
ラグ等の上に設置するとネジのゆるみが早まる場合があります。



▲ 詳しくはこちら

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法 (cm)	W95 D40 H100
表面材	脚部：天然木（白樺） 本体：天然木（白樺） 棚板：天然木（白樺） 鍵：ニッケルメッキ
表面加工	ラッカー塗装
取扱い上の注意	熱を避けてご使用ください。 乳幼児の転落防止にご注意ください。 踏み台として使用しないでください。
製造・販売元	Vitra 株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-59-4